

## Parametry pro naladění DVB-C (lokality: Rohatec, Šitbořice)

**Frekvence:** \_\_\_\_  
**Symbolová rychlost:** 6900  
**Modulace:** 64QAM

**Frekvence: 346MHz (S26)**  
Nova, Prima Family, Nova Cinema, Prima Cool, Nova HD



**Frekvence: 354MHz (S27)**  
ČT1 SM, ČT1 JM, ČT2, ČT Sport, ČT24 + rádia



**Frekvence: 362MHz (S28)**  
ČT1 HD, Óčko TV, Barrandov, Barrandov HD, TV Noe



**Frekvence: 370MHz (S29)**  
Prima Love, STV1, STV2 + rádia SK, ČT Sport HD



**Frekvence: 378MHz (S30)**  
TV Pětka, TV Fanda, TA3



**Frekvence: 386MHz (S31)**  
ORF1, ORF2, LEO TV



**Frekvence: 394MHz (S32)**  
France 24 (in English), BBC



**Frekvence: 402MHz (S33)**  
Prima ZOOM, Prima Family HD, Šlágr, Pohoda, Smíchov



Frekvence: **410MHz (S34)**  
HBO, HBO 2, HBO Comedy, HBO HD



Frekvence: **418MHz (S35)**  
Cinemax, Cinemax 2, Disney Channel, Film+, Viasat Explorer/Spice



Frekvence: **426MHz (S35)**  
Spektrum, Discovery, Animal Planet, Viasat History, Spektrum HD, History Channel HD



Frekvence: **434MHz (S36)**  
Universal Channel, Eurosport HD, CS Film/CS Mini, Eurosport, Eurosport 2, Mezzo HD



Fishing and Hunting



Frekvence: **442MHz (S37)**  
Nova Sport, Minimax, Jim Jam, Nickelodeon HD, Nova Sport HD



Frekvence: **450MHz (S38)**  
Sport 1, Sport 2, Sport 5, AXN, Discovery Showcase HD, Animal Planet HD



Frekvence: **458MHz (S39)**  
VH1, MTV, Mezzo, Hustler HD-3D, CNN, MTV-Live HD



Frekvence: **466MHz (S40)**  
TLC, Eurosport 2 HD, Film Europe HD

