

Postup pro naladění set-top-boxu Arion HD PVR

- Úvodní obrazovka po prvotním spuštění, nebo restartu do továrního nastavení. Zde pokračujeme dál stisknutím **modrého tlačítka** na dálkovém ovladači (dále jen DO).
- Krok2: Výběr jazyka - (v základním nastavení je **čeština**), potvrdíme stisknutím modrého tlačítka DO
- Krok3: **Průvodce připojením** - (doporučujeme ponechat nastavení na HDMI, pokud není připojeno zařízení k TV jinak), potvrdíme další (modré tlačítka na DO)
- Krok4: **Typ instalace** - ponecháme na rychle a potvrdíme další (modré tlačítka na DO)
- Krok5: **Poměr stran obrazu** - volíme dle připojeného TV (16:9, nebo 4:3) a potvrdíme další (modré tlačítka na DO)
- Krok6: **Vyhledávání kanálů** - potvrdíme další (modré tlačítka na DO)
- Krok7: Ihned po spuštění automatického vyhledávání toto ukončíme (zmáčknutím tlačítka **EXIT** na DO) a **DOTAZ** potvrdíme OK
- Krok8: Po potvrzení budeme dál pokračovat stisknutím modrého tlačítka na DO
- Krok9: Při zobrazení hlášky "*Instalace je u konce*" potvrdíme OK na DO
 - Krok10: Nyní se nám na TV zobrazila zpráva "*Kanál neexistuje*", tuto zprávu ignorujeme a stiskneme tlačítka **MENU** na DO. Zde vybereme *Vyhledávání kanálů*, dále *Manuální vyhledávání* a potvrdíme OK na DO.
 - Krok11: **Manuální vyhledávání** - zde vyplníme vše dle obrázku. (**Frekvence - 394MHz, Symbolová rychlost - 6900, QAMmodulace - 64QAM, Hledání sítí - ANO, Vyhledávání - Vše**) a pokračujeme stisknutím červeného tlačítka na DO ("*Hledat podle*") a v tabulce "*Dotaz*" potvrdíme OK.
 - Krok12: Necháme dokončit vyhledávání kanálů a po dokončení vyhledávání uložíme potvrzením OK. Nyní je Váš set-top-box připraven k použití.

