

## Postup pro restart set-top-boxu KAON SD do továrního nastavení

- **POZOR:** Restartem set-top-boxu do továrního nastavení budou nenávratně vymazány všechna nastavení vč. seznamu programů.
- Krok1: Zapneme set-top-box a stiskneme tlačítko MENU na dálkovém ovladači (*dále jen DO*). Tímto se dostaneme do hlavního menu set-top-boxu.
- Krok2: V menu označíme položku **Nastavení systému** a potvrdíme OK na DO
- Krok3: Dále označíme **Tovární nastavení** a potvrdíme OK na DO.
- Krok4: Nyní se nás set-top-box zeptá, jestli skutečně chceme restartovat do továrního nastavení. Tady vybereme a potvrdíme OK.
- Krok6: Necháme dokončit proces restartu do továrního nastavení. Nyní je set-top-box připraven k prvotnímu naladění.

