


## Postup pro naladění set-top-boxu Kaon SD

- Úvodní obrazovka po prvotním spuštění, nebo restartu do továrního nastavení. Zde pokračujeme dál stisknutím **OK** na dálkovém ovladači (dále jen DO).
- Krok2: **Typ obrazovky** - zvolíme si dle typu našeho TV (např. pro starší TV - Lettrbox 4:3) a pokračujeme potvrzením OK na DO



- Krok3: Hledání programů - zde zvolíme možnost "Ruční hledání" potvrdíme OK

- Krok4: **Ruční hledání** - zadáme parametry pro naladění (viz. obrázek) **Frekvence - 394000, Symbolová rychlost 6900, Konst. 64-QAM, Otočit - Vyp., Síť - Zap.** a potvrdíme OK (start hledání)



- Krok5: Po dokončení vyhledávání programů, potvrdíme v tabulce "Konec hledání" OK stisknutím OK na DO. Následně znovu OK na DO pro opuštění menu a v tabulce "Chcete to uložit?" potvrdíme OK pro uložení. Nyní je set-top-box připraven k použití.