

Parametry pro naladění DVB-C (lokalita: Dubňany, Lužice, Ratiškovice, Těmice, Vracov)

Frekvence: ____
Symbolová rychlost: 6900
Modulace: 64QAM

Frekvence: **514MHz (C26)**
Nova, Prima Family, Nova Cinema, Prima Cool, Nova HD



Frekvence: **522MHz (C27)**
ČT1 SM, ČT1 JM, ČT2, ČT Sport, ČT24 + rádia



Frekvence: **530MHz (C28)**
ČT1 HD, Óčko TV, Barrandov, Barrandov HD, TV Noe



Frekvence: **538MHz (C29)**
Prima Love, STV1, STV2 + rádia SK, ČT Sport HD



Frekvence: **482MHz (C22)**
TV Pětka, TV Fanda, TA3




Frekvence: **458MHz (S40)**
ORF1, ORF2, LEO TV



Frekvence: **466MHz (S41)**
France 24 (in English), BBC



Frekvence: **474MHz (C21)**
Prima ZOOM, Prima Family HD, Šlágr, Pohoda, Smíchov



Frekvence: **394MHz (S32)**
HBO, HBO 2, HBO Comedy, HBO HD



Frekvence: **402MHz (S33)**
Cinemax, Cinemax 2, Disney Channel, Film+, Viasat Explorer/Spice



Frekvence: **410MHz (S34)**
Spektrum, Discovery, Animal Planet, Viasat History, Spektrum HD, History Channel HD



Frekvence: **418MHz (S35)**
Universal Channel, Eurosport HD, CS Film/CS Mini, Eurosport, Eurosport 2, Mezzo HD



Fishing and Hunting



Frekvence: **426MHz (S36)**
Nova Sport, Minimax, Jim Jam, Nickelodeon HD, Nova Sport HD



Frekvence: **434MHz (S37)**
Sport 1, Sport 2, Sport 5, AXN, Discovery Showcase HD, Animal Planet HD



Frekvence: **442MHz (S38)**
VH1, MTV, Mezzo, Hustler HD-3D, CNN, MTV-Live HD



Frekvence: **450MHz (S39)**
TLC, Eurosport 2 HD, Film Europe HD

